

CONTACT GRILL

GEBRUIKERS INSTRUCTIES:

1. Kies zorgvuldig de plaats waar de grill komt te staan.
Plaats de grill niet dicht bij vuur of warmte of in een vochtige ruimte.
2. Let op dat uw stroomtoevoer in orde is in verhouding tot de technische gegevens die op de grill vermeld staan.
Zorg ten alle tijde dat uw aansluiting geaard is.
3. Stel de grill in werking door de thermostaat aan te schakelen. Het rode indicatielampje gaat dan aan.
De thermostaat kan een maximumtemperatuur bereiken van ongeveer 250 Gr. C.
Het rode indicatielampje gaat uit bij het bereiken van de ingestelde temperatuur.
4. Indien de grill in werking is de metalen delen niet aanraken daar deze erg warm zijn.
* Zorg dat de grillplaat goed ingevet is voordat u hem in werking neemt.
5. **LET OP !**
Als u de grill schoonmaakt, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Gebruik bij het schoonmaken van de grillplaat een vochtige doek.
Er mag bij het schoonmaken nooit een straal water of te veel water op de grillplaat komen.
Tevens dient u er zorg voor te dragen dat de grillplaat altijd goed ingevet blijft.
Het goed invetten en goed droog houden voorkomt beschadiging en roestvorming, en zorgt op termijn voor een lange levensduur.
6. Als er per ongeluk tijdens gebruik water op de grill terecht is gekomen, dan dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen en de grill droog te maken waarna de grill weer verder gebruikt kan worden.
7. Het is mogelijk de aandrukspanning van de grillplaat te regelen door met de bijgeleverde sleutel op het achter paneel van de grill de schroef te stellen door hem vaster of lossere te draaien.